


MASTER



Väggmonterad kabelmaskin X23

INNEHÅLL

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	01
GARANTIINFORMATION	02
DEMONTERING AV TRANSPORTSKYDD	03
MONTERINGSSKISS	04
UNDERHÅLLSANVISNING	06
DELAR	08
SPRÄNGSKISS	10

GENERALAGENT:

VARTEX AB
SWEDEN

BATTERIVÄGEN 14
info@masterfitness.se

432 32 VARBERG
www.masterfitness.se

Varning!

1. Kontrollera att alla skruvförband är stadigt åtdragna innan utrustningen används.
2. Gör nödvändiga justeringar och använd den vikt som passar dig.
3. Utför rörelserna långsamt och kontrollerat – det ger bättre resultat.
4. Öka belastningen gradvis under träning.

Obs!

1. Vi rekommenderar att du rådgör med din läkare innan du inleder ett träningsprogram.
2. Kontrollera att alla skruvförband är stadigt åtdragna.
3. Träna inte intensivt förrän tidigast 40 minuter efter måltid.
4. Använd träningskläder och träningsskor vid träning.
5. Värm upp före träning, för att undvika personskador.
6. Håll barn borta från maskinen, för att undvika personskador.
7. Äldre, barn och personer med funktionsnedsättning bör använda utrustningen endast under övervakning av en person som kan ge stöd och vägledning.
8. Anslut inte annan utrustning eller liknande till någon del av träningsutrustningen, det kan orsaka skador.

Garantins omfattning

Garantin omfattar endast skador som uppstår vid korrekt underhåll och normal drift, inte skador orsakade av yttre faktorer. Garantibeviset gäller endast den ursprungliga köparen och kan inte överlåtas.

Garantitid

24 månaders garanti för alla delar.


Garantin gäller inte i nedanstående fall.

1. Skada som uppkommer till följd av felaktig användning, försumlighet, olycka eller otillåten ändring.
2. Skada som uppkommer till följd av felaktig vajerjustering.
3. Skada som uppkommer till följd av annan otillåten åtgärd.

Reparation och underhåll


Tillbehör till kryssdragmaskinen finns att köpa hos vår lokala återförsäljare, som också tillhandahåller alla nödvändiga tjänster.

Demontering av transportskydd




Skruva loss skruvarna M6x10 från transportskyddet med skruvnyckeln 5#.

1. Ta ut sprinten (19) och sätt fast den på maskinen.
2. Ta fram bakstycket (24) och montera det på maskinen med skruvar M6x15 (44) med skruvnyckeln.
3. Placera monteringsmallen mot den vägg där maskinen ska monteras och markera monteringshål. Skruva fast de fyra expanderskruvarna (48) i väggen.
4. Montera träningsmaskinen och dra åt låsmuttern.




5. Ta fram frontstycket (23), skruvlocken (13) och skruvar M6x15 (39) och skruva fast frontstycket på maskinen med en skruvnyckel.

6. Ta fram karbinhakarna (17) och handtagen (22) och montera dem på maskinen. Därmed är monteringen slutförd.



REGELBUNDET UNDERHÅLL




Efter långvarig användning kan vajern bli sliten och uttöjd. Om vajern är för lång kan du justera den dubbla remskivans fäste. Om vajern är kraftigt sliten måste den bytas ut.

Längdjustering av vajer

För bästa funktion bör vajern justeras om den töjts ut efter långvarig användning.

Längdjustering av vajer

1. Ta bort frontstycket.
2. Om vajern är för lång, kan den treskiviga remskivenheten användas för att kompensera. Lossa (#45) med en skruvnyckel 19 x 22, demontera (#39) med skruvnyckel 4 och ta bort (09). Fatta tag i (#20) och #31) tillsammans (var noga med att inte ändra vajerns riktning) och vrid den dubbla remskivans fäste 1–2 varv medurs. Justera vajern till lämplig längd, sätt tillbaka remskivan och dra åt muttern. Om vajern är för kort, använd samma metod men vrid #07 1–2 varv moturs.



Efter långvarig användning kan vajern bli sliten och uttöjd. Om vajern är för lång kan du justera den dubbla remskivans fäste. Om vajern är kraftigt sliten måste den bytas ut.

MASTER X23

01	Base feet		1	02	Stainless steel upright		2
03	Sliding seat		2	04	Double pulley case		4
05	Stainless steel guide bar		4	06	Connection wall board		4
07	Pulley seat		2	08	Pulley connection long shaft		2
09	Pulley connection short shaft		20	10	Location sleeve		4
11	Rotation pulley seat shaft		4	12	Stainless steel upright fixed shaft		2
13	Screw cover		68	14	Upper weight stack		2
15	Lower weight stack		46	16	Weight choice lifting bar		2
17	Gourd hook		8	18	Three in one pin		2
19	Four in one pin		2	20	75Pulley		22
21	Adjustment strap		4	22	handrail		4
23	Front cover		1	24	Rear cover		2
25	Hollow long sleeve		4	26	Nylon spacer sleeve		8
27	Cushion		4	28	Flat foot pad		8
29	Square inner tube cover	Match 50*100*T1.8	4	30	Nylon rope		2

31	Cable		2
31-2	Stainless connect jack		4
35	Screw	M5*10	4
37	Screw	M6*15	4
39	Screw	M6*15	68
41	Screw	M10*20	4
43	Washer	$\phi 11 * \phi 20 * T2.0$	4
45	nut	M12*1.75	2

31-1	Plastic sleeve		4
31-3	Screw	M5*25	4
36	Screw	M8*15	8
38	Washer	$\Phi 10.1 * \Phi 15.3 * T2.9$	4
40	Screw	M8*15	4
42	Screw	M6*10	8
44	Screw	M6*15	14
46	Washer	$\Phi 9 * \phi 16 * T1.6$	12

MASTER X23

