

R6040 RODDMASKIN



Monteringsinstruktion

MONTERINGSINSTRUKTION

Monteringsinstruktion

Introduktion


Vi gratulerar till ditt köp av Roddmaskin.
Läs igenom instruktionerna noggrant före montering och förvara dem för framtida referens och underhåll.

Vi hoppas du skall få mycket glädje av träningen och önskar dig lycka till!

Innehållsförteckning

Introduktion	sid 1
Innehållsförteckning	sid 1
Checklista	sid 1
Montering Steg 1-7	sid 2
Montering Steg 8-9	sid 3
Reservdelslista	sid 4
Sprängskiss	sid 5

Checklista Om några delar saknas, kontakta återförsäljaren omedelbart.



Monteringsinstruktion


STEG 1

Se till att du har ett utrymme på 2-2,5 m vid uppackningen.

STEG 2

Öppna kartongen såsom bilden visar.

Anm. För att skydda roddmaskinen under monteringen, ta ej bort skyddsmaterialet förrän det är absolut nödvändigt.



STEG 3


A) Placera HUVUDRAMEN (002) i kartongens lock såsom visas på bilden.

B) Ta bort 4 x BULT (300) från HUVUDRAMEN (002) med medföljande verktyg.

C) Anslut ADAPTERKABELN (712) till DATORKABELN (703).

D) Montera FRÄMRE STÖDBEN (005) med samma 4 x BULT (300) och dra åt ordentligt. Före montering, se till att FRÄMRE STÖDBEN (005) inte klämmer ADAPTERKABEL (712) och DATORKABEL (703).

E) Efter montering av FRÄMRE STÖDBEN (005) kontrollera för säkerhets skull att alla kablar är i ordning och ej ligger oskyddade.




STEG 4

A) Ta bort den delvis monterade roddmaskinen från kartonglocket och placera den med rätta sidan upp som bilden visar.

B) Ta bort fixeringen på DRAGREMMEN och kasta. Placera HANDTAGET i sin HÅLLARE.

C) Ta bort 4 x BULT (300) från HUVUDRAMEN (002) med verktyget som medföljer.

D) Montera 2 x FOTSTÖD (013 & 014) med samma 4 x BULT (300) och skruva fast. Vardera FOTSTÖDET är markerat; "L" = vänster och "R" = höger.



STEG 5


A) Ta upp ALUMINIUMRAMEN (001) från kartongen och placera den på kartonglocket som bilden visar.

B) Ta bort 4 x BULT (300) från ALUMINIUMRAMEN (001) och 2 x BULT (302) från BAKRE STÖDBEN (006) med medföljande verktyg.

C) Montera BAKRE STÖDBEN (006) med samma 4 x BULT (300) och skruva åt ordentligt.

D) Montera ALUMINIUMRAMENS ÄNDKÅPA (116) med 2 x BULT (302) och dra åt ordentligt.

E) Ta bort den tvinnade tråden och kasta.




Monteringsinstruktion

STEG 6

A) Ta bort 8 x BULT (300) från TAPPEN (003) med medföljande verktyg.


B) Montera ALUMINIUMRAMEN (001) med samma 8 x BULT (300) och skruva fast.



STEG 7

A) Ta bort 4 x BULT (300) från SITSEN (119) med medföljande verktyg.


B) Montera SITSEN (119) med samma 4 x BULT (300) och dra åt ordentligt.



STEG 8

A) Ta bort 4 x BULT (303) från SLIDEN med verktyget som medföljer.

B) Montera 2 x SITTSLÄDEPA (117) med samma 4 x BULT (303) och skruva fast. ANM: Kontrollera att 2 x SITTSLÄDEPA (117) passar in i varandra korrekt så som bilden nedan visar.



STEG 9

A) Anslut ADAPTERN (715) till eluttaget.

RESERVDELSLISTA

Del nr.	Beskrivning	Antal	Del nr.	Beskrivning	Antal	Del nr.	Beskrivning	Antal
001	ALUMINUM BEAM	1	121	STRAP BUCKLE COVER - BOTTOM	1	401	WASHER	8
002	MAIN FRAME	1	122	PLUG	2	402	WASHER	2
003	DIE CAST PIVOT	1	123	FOAM GRIP	2	403	WASHER	4
004	DIE CAST PIVOT SHAFT	1	124	SEAT CARRIAGE STOPPER	1	404	WASHER	4
005	STABILIZER - FRONT	1	125	CLAMP KNOB	1	500	SCREW	1
006	STABILIZER - REAR	1	126	HEEL SUPPORT - ASSEMBLY	2	501	SCREW	34
007	REAR BRACKET	1	127	HEEL SUPPORT - STOPPER	4	502	SCREW	8
008	ALI HANDLE BAR	1	128	HEEL PIVOT ASSEMBLY	4	505	SCREW	3
009	SEAT CARRIAGE - SIDE PLATE	2	129	COVER - VENT	1	508	SCREW	2
010	SEAT CARRIAGE - SHAFT	2	130	PANCAKE - ALUMINUM	1	540	SCREW	4
011	GUIDE ROLLER - BOLT	2	131	PANCAKE - SLEEVE	2	700	TENSION CABLE	1
012	GUIDE ROLLER - PLATE	2	132	STRAP SLOT TRIM	1	701	MOTOR	1
013	FOOT REST - RIGHT	1	133	BATTERY COVER	1	702	SENSOR with CABLE	2
014	FOOT REST - LEFT	1	134	POLY "V" DRIVE BELT	1	702A	SENSOR CABLE	1
015	COMPUTER ARM	1	135	DRIVE PULLEY	1	703	COMPUTER CABLE	1
016	TENSION WHEEL ASSEMBLY	1	136-1	WHOLE STRAP DRUM ASSEMBLY	1	704	COMPUTER CABLE	1
017	CLUTCH SHAFT	1	136-2	HALF STRAP DRUM ASSEMBLY	1	705	PANCAKE - CABLE	1
018	RETURN SPRING COMPLETE SET	1	140	FLYWHEEL FAN with MAGNETS	1	706	PANCAKE - FLYWHEEL SHAFT	1
019	GUIDE ROLLER - SPACER	2	141	TENSION WHEEL ASSEMBLY - SPACER	1	707	PANCAKE - SPRING	1
020	BRACKET PLATE	1	142	GUIDE ROLLER	2	708	SENSOR MAGNET ASSEMBLY	1
100	PANCAKE - SLIDER	1	143	FOOT REST TREAD	2	709	DRIVE STRAP ASSEMBLY	1
101	PANCAKE - SLIDER WHEEL	1	151	SENSOR HOLDER	1	710	FOOT REST - STRAP	2
102	PANCAKE - CABLE GUIDE	3	200	NUT	9	711	CHEST BAND RECEIVER	1
103	COMPUTER ARM - PLUG	2	201	NUT	2	712	AC ADAPTOR - CABLE	1
104	COMPUTER ARM - PIVOT	2	202	NUT	1	713	BATTERY CASE with CABLE	1
105	COMPUTER ARM - PLUG COVER	2	203	NUT	1	714	COMPUTER	1
106	COMPUTER CASE NUT COVER	2	300	BOLT	24	715	AC ADAPTOR	1
107	COMPUTER ARM - SPACER	2	301	BOLT	1	716	BATTERY & AC ADAPTOR CABLE	1
108	HANDLE BAR HOLDER	1	302	BOLT	2	800	BEARING	2
109	COVER - FRONT	1	303	BOLT	4			
110	COVER - HUB	2	304	BOLT	2			
111	COVER - MAIN	2	305	BOLT	2			
112	MESH	1	306	BOLT	8			
113	WHEEL CAP - LEFT	1	307	BOLT	1			
114	WHEEL CAP - RIGHT	1	308	BOLT	1			
115	STANDARD CAP	2	309	BOLT	1			
116	ALUMINUM BEAM END CAP	1	310	BOLT	1			
117	SEAT CARRIAGE - COVER	2	311	BOLT	1			
118	SEAT CARRIAGE - ROLLER	4	313	BOLT	2			
119	SEAT	1	314	BOLT	2			
120	STRAP BUCKLE COVER - TOP	1	400	WASHER	1			

SPRÄNGSKISS

